



tap tempo tremolo

取り扱い説明書

(株)セカンドスタッフ

[www.2ndstaff.com](http://www.2ndstaff.com)

高音質と機能性を超高次元で融合させたカナダのメーカーEmpress Effects が送るハイエンドトレモロ。完全アナログの信号回路をデジタル制御。タップリズムでトレモロスピードをシンク可能、また2つの異なるスピードを組み合わせる two speed モードも搭載。更に8つのプリセットリズムを切替えが可能(これが全て使えるトレモロリズム!)。またウェーブフォームは tube、square、triangle を切替可能、'65 Fender Vibrolux (brown)をモデルにした tube モードは特に素晴らしい!また出力ゲインも調整が可能です。ハイエンドトレモロの決定版だと思います。9VDC(センターマイナス)の BOSS タイプ AC アダプターでの駆動になります。

### < 機能詳細 >

#### POWER

Boss PSA-120 タイプの 9VAC アダプターで駆動します。センターマイナスのタイプを必ずご使用ください(センタープラスを使用するダメージとなります)。

\*Empress Effects の他製品 (superdelay は 12V、センタープラス AC アダプター)と同じアダプターではありませんのでご注意ください。

#### QuickStart

右側のジャックが入力、左側が出力です。スイッチは両方とも真ん中に、depth をフル、rate を 1:3 くらいに rhythm は 1、これでスタンダードなトレモロです。

#### Depth

トレモロエフェクトの深さ

#### Rate/Ratio

Normal または Two Speed Mode (スイッチ切替) では rate(speed)コントロール。Tap Tempo Mode ではトレモロパルスへのタップのレシオを設定します。8 または 16 ノートでのトレモロを可能にします。

#### Rhythm

8つの異なるリズムを設定可能です。1 が通常のトレモロタイプ。かなりバリエーションに富んだリズムトレモロを選択可能です。サウンドクリップでご確認いただけます。

## Gain

6dB のゲインを持ちます。

## tap フットスイッチ

tap tempo モード(スイッチ切替)時にトレモロスピードをタップできます。

Two Speed Mode ではスピードをスイッチングできます。

## bypass フットスイッチ

トゥルーバイパスです

## Waveform Switch

背面のミニスイッチ、tube はシンメトリカルなウェーブフォームでビンテージ真空管アンプのトレモロのようなスイートなサウンドになります。square ポジションはダンスタイプミュージックに良く合います。triangle はパルスのようなサウンドです。

## Mode Switch

背面のミニスイッチでトレモロモードを切替可能です

## Normal

真ん中のノーマルポジションは Rate ノブでスピードコントロールをするノーマルオペレーション

## Tap Tempo

トレモロの rate は tap スイッチを 2 回踏むことで決定されます。トレモロパルスへのタップの RATIO は Rate/Ratio ノブで調整できます。4 回のタップの平均を取ります。正確なタップテンポトレモロのためには 5 回テンポを踏んでください。

## Two Speed

2つの異なるスピードのトレモロを切替できます。

- 1、まずはじめに背面のスイッチを two speed に合わせます。
- 2、Rate| Ratio ノブを手で回して希望のスピードの調整
- 3、tap フットスイッチを一度だけ押します。この時に1番目のスピードを記憶いたします
- 4、次に2番目のスピードを Rate| Ratio ノブを手で回して設定します。
- 5、もう一度 tap を踏むと一番目のスピードが、もう一度 tap を踏むと2番目のスピードに切り替わります。1番目～2番目に切り替わる時には徐々にスピードが切り替わっていきます

\*電源をリセットしない限り設定は保存されています。電源を抜いたあとは設定しなおしてください